

## 5

## 故障警報（自動試験機能）

煙感知部と回路のチェックを定期的に自動で行い、故障を検知したとき、「動作表示灯」と「警報音」でお知らせします。

動作表示灯が約10秒おきに3回点滅し、故障警報音が約50秒おきに「ピッピッピッ」、約1時間おきに「ピッ故障です ピッ故障です ピッ故障です」と警報音でお知らせします。スピーカ断線で故障した警報器は、動作表示灯が約10秒おきに3回点滅します。

**注意** 自動試験機能では、全ての故障は検知できません。また、スピーカ断線時には故障警報音は発しません。

## 6 電池切れ警報（電池切れ検知機能）

電池の残量が少なくなったとき、自動的に「警報音」でお知らせします。

**注意** 電池寿命は約10年間ですが、お客様のご使用状況により、電池寿命が短くなる場合があります。

動作表示灯が約10秒おきに1回点滅し、電池切れ警報音が約50秒おきに「ピッ」、約1時間おきに「ピッ電池切れです ピッ電池切れです ピッ電池切れです」と警報音でお知らせします。

ピッ 電池切れです  
ピッ 電池切れです  
ピッ 電池切れです

## 7 故障・電池切れ警報の停止

テストボタンを押すと警報音が一時停止します。故障や電池切れの状態が継続している場合には、約24時間後に再度警報音でお知らせします。

- 一時停止中、再び操作するとその時点から約24時間停止します。
- 動作表示灯は故障や電池切れの状態が継続している間、点滅し続けます。

故障警報が出ていている場合は、火災警報動作が出来ない場合があります。

お早めに販売店またはホーチキお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 8 電池の取り外し、交換

**注意** 使用中は電池カバーを開けないでください。

万一、電池交換が必要な場合はホーチキお客様ご相談窓口までご連絡ください。

- !** 本器と本器に使用の電池は一般不燃ゴミとして廃棄できますが、具体的な廃棄方法は、お住まいの自治体の規定に従ってください。  
分別廃棄する場合は下記の要領で電池を取り外してください。  
電池を廃棄する場合は、コネクタ部を絶縁テープで覆った上でお住まいの自治体の規定に従って廃棄してください。



①本器背面のシールのミシン目をツメなどで破り電池カバーを上へ引き上げて開ける。



②接続コネクタを引き抜き、電池を取り出す。交換の場合は新しい電池のコネクタを接続し、電池を入れ電池カバーを閉める。

●消防庁通達「消防安第16号」によりすべての住宅用火災警報器は、最大10年を

逾して交換する必要があります。

使用開始から10年を経過した場合には、新しい警報器をお買い求めいただき、交換してください。

## 9

## お手入れのしかた

煙感知部にホコリやくもの巣がつくと、煙を感じにくくなります。警報器がより良い状態で動作するように、お手入れをお願いします。

- 年に1回は乾いた布で煙感知部のホコリや、くもの巣を取り除いてください。
- 表面の汚れは、布に水または石鹼水を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

- 水道水等による丸洗いはしないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーは表面を傷めますので絶対に使わないでください。
- お手入れ後は「3.テストのしかた」に従ってテストをしてください。



## 10 故障かな？…と思ったら

テストなどで「故障かな？」と思ったときは、修理やサービス依頼をされる前に、下記に従って点検および処置をしてください。

状態	点検	処置
火災ではないのに警報器が動作する。	警報器の近くで調理の煙や湯気がただよっていないか？	煙や湯気などを取り除いてください。多発する場合は取付場所を変更してください。
	くん煙式殺虫剤やスプレー式殺虫剤を使っていないか？	くんドアを開け、換気してください。
	煙感知部にほこりの堆積や、くもの巣がないか？	煙感知部にほこりの堆積や、または虫の侵入が考えられます。ホーチキお客様ご相談窓口までご連絡ください。
テストボタンを操作しても動作しない。	テストボタンを押して電源を入れたか？	警報器の電源を入れてください。
警報音が約50秒おきに「ピッピッピッ」、約1時間おきに「ピッ故障です…」とお知らせする。	照明器具の近くに取り付けていないか？	照明器具から離しておいてください。照明器具から離しても警報器が故障警報を発し続ける場合は本体の故障が考えられます。ホーチキお客様ご相談窓口までご連絡ください。
動作表示灯が約10秒おきに3回点滅する。	テストボタンを押す。	テストボタンを押しても音声が出なければスピーカ断線が考えられます。ホーチキお客様ご相談窓口までご連絡ください。
警報音が約50秒おきに「ピッ」約1時間おきに「ピッ電池切れです…」とお知らせする。	—	電池が消耗しているので新しい警報器をお買い求めください。
電源を入れてあるのに動作しない。 火災警報音が鳴りやまない。	—	故障が考えられます。ホーチキお客様ご相談窓口までご連絡ください。

## 11 アフターサービス

## 1.保証書

保証書はこの取扱説明書に付いています。  
保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 2.保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
お買い求めの販売店へ修理をご依頼ください。

## 修理依頼される時に必要な内容

ご住所・お名前・電話番号・商品名・商品記号・お買い上げ日・異常内容

## 3.保証期間後に修理を依頼される場合

保証期間を過ぎての故障や電池切れについては有償での修理になります。  
お買い求めの販売店またはホーチキお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

## 4.引きひもを使用する場合

警報器には引きひもを取り付けられますが、本体落下の危険性などを考慮し、別売となっております。

ご使用される場合は、ホーチキお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

## ●住宅用火災警報器に関するお問い合わせ●

ホーチキお客様ご相談窓口  
0120-919-856

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。受付時間 9:00~17:00

(土日・祝祭日・7月の第1月曜日・年末年始・ほか、ホーチキの定める休業日を除く)

注)ご使用の回線(IP電話など)によってはつながらない場合がございます。

※つながらない場合 … 03-4588-6720 (通話料はお客様ご負担となります)

## ご使用上の注意

## 警告

必ず電源を入れてください。電源を入れないと動作しません。

警報器は絶対に分解しないでください。

警報器を落下させたり衝撃を与えないでください。

取り付け時は転倒や落とした際の危険があります。

安全に作業できる足場を確保してください。

取扱ネジや石こうくぎは先端が鋭利になっています。

取り扱いに十分注意とともに、お子様の手の届かない所に保管してください。

## 注意

警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙が警報器までとどかず動作しない場合があります。

火災時の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で発見することはできません。

警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。

改装、改築工事などで粉塵が発生するおそれがある場合には、一旦警報器を取り外すか煙感知部にカバーをしてください。

また、工事終了後はすみやかに再設置、カバーの取り外しをしてください。

この警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないため、それらの設備への使用や接続はできません。

この警報器は、火災以外の煙(調理による煙や殺虫剤、ヘアスプレー、たばこの煙など)により動作することがあります。

煙感知部や音響孔に綿棒、異物などを差し込むないようにしてください。誤動作や故障の原因になります。

音響孔に耳を近づけないでください。警報音により聴力障害などの原因となるおそれがあります。

必要以上の力でテストボタンを操作しないでください。警報器の落下、故障の原因となります。

殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤など)を使用する時、大量の煙が発生するおそれがある場合には、一旦煙感知部にカバーをしてください。使用後はすみやかにカバーの取り外しをしてください。

## 仕様

商品名	住宅用火災警報器(煙式)
商品記号	SS-2LSH-10HCC
警報音量	70dB/m以上
認定型式番号	鑑住第24~1号
定格	3V 300mA
寸法	100mm×100mm×41.5mm(引掛フックを除く)
電源	3Vリチウム1次電池(内蔵) CR-2/3AZC23P [Panasonic]
質量	約110g
使用温度範囲	0°C~+40°C(結露しないこと)
電池寿命	約10年*
感知方式	煙式(光電式:2種)
警報音	音声警報「ビー、ビー、ビー 火事です 火事です」
試験機能	自動試験機能
警報出力	無電圧a接点(火災警報時ショート) 最大定格: DC30V, 500mA 端子記号: F1, F2(無極性)

\* 頻繁に動作した場合など、ご使用状況により電池寿命が短くなることがあります。

※印は、弊社管理番号を示す。

