

かんたんトーク2 操作マニュアル

ver 1.1
2021.05.17

かんたんトーク 2

かんたんトーク 2 は入力した文字を音声で読み上げ、会話の補助をする機器です。

文字は画面ひらがなキーボードや、スマホ式入力・手書き・キーボードで行えます。

内容品

- 本体（かんたんトーク 2 内蔵）
- キーボード（ケース付き）
- 本体用充電ケーブル
- キーボード用充電ケーブル
- タッチペン

- かんたんトーク 2 マニュアル（本書）
- キーボード用マニュアル

電源を入れる

本体上部の電源ボタン（右側：短くギザギザ）を長押しします。
かんたんトーク2が自動起動します。

通常使用時は電源を軽く押して、休止／再開の状態でお使いください。
充電が完全に無くなった時は、充電後長押しとなります。

電源ボタン



※ ディスプレイがつかない場合は充電されているかご確認下さい。

※ 使用中にアプリが終了してしまった場合
画面上のかんたんトーク2のアイコンを
押して起動します。



文字の読み上げ



文字の入力方法

● 定型文

登録した定型文で読み上げます。 ※ 登録方法は P7～
よく使う文章などを登録しておく便利です。

● 履歴

入力文字を読み上げると、直近最大 30 個まで履歴として残ります。
履歴文字を押すと読み上げます。言い直しなどにお使い下さい。

● キーボード入力

キーボードから文字を入力、「Enter」キーで文字を読み上げます。



👉 手書き／スマホ式入力の切り替えは「Shift + スペース」

👉 日本語・英数字入力の切り替えは「半 / 全 / 漢字」

※ ソフトキーが手書き入力になっている場合は、使用できませんので、切り替えが必要です。（「Enter」キーでも読み上げません）

※ キーボード入力は、電源が入った直後、または画面が一度暗くなってからの再開時は、本体と無線で接続するまで、数秒かかります。


※ 入力ができない場合、キーボードの充電をご確認下さい。

定型文の登録

1. 右下の緑のメニューボタンを押します。
2. 定型文を押します。



該当の行を押すと



定型文の登録

よく使う文章を定型文として 10 個まで登録できます。
キーワードが文字読み上げ画面の青いボタンに表示されます。

● 登録（新規保存）

キーワードと定型文を入れて「新規保存」で登録します。

● 更新（上書き保存）

定型文リストの中から該当の行を押します。

キーワードと定型文を修正して「上書き保存」で登録します。

上書きのキャンセルはクリアボタンを押してください。

● 削除

定型文リストの中から該当の行を押します。

「この行を削除」を押します。

● 並び替え

定型文リストの中から該当の行を長押し。
行が黄色になったら、移動したい場所まで指を移動して、離します。

※ 文字入力画面の定型文の順番になります。



読み上げ音声設定

● 読み上げ音声設定

文字を読み上げる「話者」を変更できます。

使い方から「読み上げ設定」ボタンを押すと、下記の画面になります。

1. 右下の緑のメニューボタンを押します。
2. 読み上げ音声設定を押します。



読み上げ音声設定

1 設定（歯車）ボタン押す

2 音声データをインストールを押す

3 日本を選択します。

戻るボタン（←）

4 押す毎に声が出ますので、好みの声を選んでください。

かんたんトーク 2 の画面に戻るまで
左上の戻るボタン（←）を押します。

英語の音声を設定したい方は、同様の手順で英語を選択してください。

ご注意

故障かな？と思ったら

- 本体に電源が入らない？

充電をお確かめ下さい。

- キーボードが反応しない？

- ・ 充電をお確かめ下さい。

- ・ キーボード入力は、電源が入った直後、または画面が一度暗くなってからの再開時は、本体と無線で接続するまで数秒かかります。

- キーボード入力でカタカナから戻らない

「無変換」キーで戻せます。

※「無変換」キーは「かな・カナ・半角カナ」の順で切り替わります。

無変換キーを使わなくてもスペースで漢字を含め、全ての文字に変換できます。

ご注意

本製品は本体に最適化させた「かんたんトーク 2」をインストール、各種設定しております。本体はご自身で別途インターネットなどの契約をした場合の、OSの更新や他アプリの追加や削除、設定などの変更で不具合が生じた場合は動作保証対象外となっております。

